I N F O

M Ű K Ö D É S I É S H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S
N Á V O D N A I N S T A L A C I A P O U Ž I T Í
I N S T R U K C J A O B S Ł U G I
Р У К О В О Д С Т В О П О Э К С П Л У А Т А Ц И И
I N S T A L L A T I O N A N D I N S T R U C T I O N M A N U A L

HŰTŐ-FAGYASZTÓ SZEKRÉNY ER 2121 S
CHLADNIČKA-MRAZÁK ER 2121 S
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA ER 2121 S
ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК ER 2121 S
FRIDGE-FREEZER ER 2121 S

2222 712-81

ZALECENIA WSTĘPNE PL

Przed uruchomieniem urzadzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która powinna zostać zachowana przez cały czas użytkowania. W wypadku sprzedaży urządzenia instrukcję należy przekazać nowemu użytkownikowi, aby mógł on również zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i funkcjonowania zakupionego sprzętu.

Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niżej podanymi zaleceniami, mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

- Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie należy pozwolić, aby dzieci bawiły się nim, lub dotykały elementów regulacyjnych.
- Wszelkie interwencje elektryczne mogą być wykonywane tylko przez uprawnionego elektromontera.
- Naprawy serwisowe mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowane placówki, a do napraw używane tylko oryginalne części zamienne.
- Niedozwolone jest dokonywanie wszelkiego rodzaju modyfikacji.
- Należy uważać, aby urządzenie nie stało na przewodzie zasilającym.
- Domowy sprzęt chłodniczy przeznaczony jest wyłącznie do przechowywania produktów żywnościowych.
- Raz rozmrożone produkty nie powinny być ponownie zamrażane.
- Przechowywanie i zamrażanie produktów żywnościowych powinno odbywać się zgodnie z wskazówkami podanymi przez producenta.
- Ponieważ części robocze urządzenia nagrzewają się podczas jego funkcjonowania, należy pamiętać o zapewnieniu swobodnego dopływu powietrza, zgodnie z podanymi instrukcjami instalacyjnymi. Niedostateczna cyrkulacja powietrza może spowodować uszkodzenie nagrzewających się elementów oraz zepsucie produktów żywnościowych.
- Wszystkie elementy nagrzewające się powinny być zabezpieczone przed dotykiem. W każdym bądź razie należy starać się tak ustawić urządzenie, aby jego tylna część była zwrócona do ściany pomieszczenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć dopływ prądu zasilającego.
- W wyniku ewentualnego transportu poziomego urządzenia, znajdujący się w sprężarce olej może dostać się do układu chłodzącego. Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy więc poczekać przynajmniej dwie godziny, aby olej ściekł ponownie do sprężarki.
- We wszystkich urządzeniach chłodniczych elementy chłodzące z biegiem czasu pokrywają się szronem lub lodem. Mechaniczne usuwanie szronu ostrym przyrządem może spowodować uszkodzenie urządzenia i zepsucie się produktów żywnościowych. NIE NALEŻY UŻYWAĆ OSTRYCH PRZYRZĄDÓW do usuwania szronu lub lodu. Szron może zostać usunięty specjalną łopatką, wchodzącą w skład wyposażenia urządzenia. Absolutnie nie należy odrywać powstałego lodu, który może zostać usunięty tylko podczas odmrażania, zgodnie z dalej podanymi instrukcjami.
- Do zamrażarki nie należy wkładać butelek z napojami gazowanymi i musującymi, gdyż mogą one eksplodować powodując uszkodzenie urządzenia.
- Ponieważ chłodziarko-zamrażarka jest ciężka, należy bardzo uważać podczas jej przemieszczania.
- Nie należy spożywać lodu bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki, gdyż grozi to odmrożeniem skóry.
- W żadnym wypadku nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia.
  Naprawy przeprowadzone przez niefachowca mogą spowodować jeszcze poważniejsze uszkodzenia. W wypadku niesprawnego funkcjonowania urządzenia, należy zwrócić się do autoryzowanej placówki serwisowej i zawsze żądać oryginalnych części zamiennych.
- **Zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska, ten model chłodziarko-zamrażarki nie zawiera w obwodzie chłodzącym substancji gazowych, ani materiałów izolacyjnych powodujących uszkodzenia warstwy ozonowej.**

SPIS TREŚCI PL

Instalacja 29

- Ustawienie 29
- Poziomowanie 29
- Podłączenie do sieci elektrycznej 30
- Czyszczenie wewnętrznej części urządzenia 30
- Dopasowanie blatu chłodziarko-zamrażarki do pozostałych mebli 31
- Dopasowanie urządzenia do istniejącego blatu kuchennego 31

Użytkowanie 32

- Uruchomienie urządzenia 32
- Regulacja temperatury 32
- Chłodziarka 33
- Regulacja wilgoci 33
- Zamrażarka 34
- Zalecenia dotyczące zamrażania 34
- Przechowywanie mrożonek 34
- Rozmrażanie 35
- Przygotowanie kostek lodu 35
- Odmrażanie chłodziarki 35
- Rozmrażanie zamrażarki 36

Konserwacja 37

- Czyszczenie wewnętrznych części urządzenia 37
- Czyszczenie obudowy urządzenia 37
- Czyszczenie okresowe 37
- Przerwy w użytkowaniu 37
- Wymiana żarówki 37


Nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia 37

- Urządzenie nie pracuje 37
- Wibracje lub zbytnia hałaśliwość 37
- Ślady wody na dnie chłodziarki 37
- Lampa nie zapala się 37
- Chłodziarka nie odszrania się 37

SZANOWNI PAŃSTWO

Gratulujemy Państwu trafnego wyboru, polegającego na zakupie sprzętu wysokiej klasy. Wybrana przez Państwa chłodziarko-zamrażarka została zaprojektowana z myślą o wykorzystaniu miejsca w kuchni, w celu stworzenia racjonalnej i harmonijnej całości.
Chłodziarko-zamrażarka jest urządzeniem kombinowanym, składającym się z zamrażarki, w której można przechowywać przez dłuższy okres czasu w temperaturze –18°C zamrożone produkty żywnościowe i zamrażać świeże artykuły spożywcze (do 4 kg) oraz chłodziarki, przeznaczonej do przechowywania świeżej żywności i zimnych napojów.

W celu dokładnego zapoznania się z funkcjonowaniem, przeznaczeniem i możliwościami Państwa chłodziarko-zamrażarki, prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi.
Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania sprzętu.



Jeśli ten model chłodziarki, charakteryzujący się magnetycznym systemem zamykania drzwi, ma zastąpić starszy model, posiadający drzwi zamykające się zatrzaskowo, przed usunięciem starej chłodziarki należy unieruchomić jej system zamykania, aby drzwi nie mogły się zamknąć samoczynnie.
Uniemożliwi to przypadkowe zamknięcie się w urządzeniu bawiących się dzieci i tym samym zapobiegnie grożącemu ich życiu niebezpieczeństwu.

Uwaga

W wypadku poziomego transportu urządzenia, przed jego uruchomieniem należy odczekać przynajmniej pół dnia, aby olej mógł ponownie spłynąć do sprężarki.

Ustawienie


Chłodziarko-zamrażarka powinna być ustawiona jak najdalej od źródeł ciepła (np. kaloryferów, kuchenki, czy bezpośrednio padających promieni słonecznych).

Najlepsze osiągi uzyskiwane są przy temperaturze otoczenia w granicach od +18°C do +43°C (klasa T); od +18°C do +38°C (klasa ST); od +16°C do +32°C (klasa N); od +10°C do +32°C (klasa SN).
Klasa przynależności jest podana na tabliczce znamionowej.

Należy uważać, aby zapewniona była swobodna cyrkulacja powietrza z tyłu, na dole i w górnej części urządzenia.

Urządzenie może być ustawione bezpośrednio obok innych mebli kuchennych pod warunkiem, że zostanie zapewniona swobodna cyrkulacja powietrza (por. Rysunek).


Ważne jest, aby dolna kratka wentylacyjna nie była zasłonięta, ponieważ powietrze musi przez nią swobodnie przepływać.



Poziomowanie

Urządzenie wyposażone jest w dwie przednie nóżki regulacyjne, służące do jego poziomowania oraz dwa tylne kółka, służące do jego przemieszczania.

Chłodziarko-zamrażarka może zostać bardzo dokładnie wypoziomowana przez zgodne ze schematem pokręcanie nóżek, w wyniku czego uzyskuje się łatwiejsze zamykanie drzwi.



Podłączenie do sieci elektrycznej

Przed podłączeniem urządzenia do sieci zasilającej należy upewnić się, czy napięcie i natężenie podane na tabliczce znamionowej są zgodne z Państwa parametrami.
Dopuszcza się ±6% odchylenia od normy.
Przy innych wartościach napięcia należy stosować autotransformator o odpowiedniej mocy.

Urządzenie musi być uziemione.

Z tego względu wtyczka kabla zasilającego zawiera specjalny bolec zerowy (uziemienie).
Jeżeli w Państwa instalacji elektrycznej brak jest uziemienia, to urządzenie musi zostać podłączone przez uprawnionego elektromontera do oddzielnej instalacji uziemiającej, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

W wypadku nieprzestrzegania powyższych przepisów bezpieczeństwa, producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności.


Urządzenie spełnia wymagania normy EWG Nr 87/308 z 2.06.87 r. w zakresie tłumienia zakłóceń radiofonicznych.


CE Urządzenie to spełna wymagania następujących wytycznych EWG:

- **73/23 EEC** 19.02.73 (Niskie Napięcie) i późniejsze zmiany;
- **89/336 EEC** 03.05.89 (Kompatybilność Elektromagnetyczna) i późniejsze zmiany.

Czyszczenie wewnętrznej części urządzenia

Wnętrze chłodziarko-zamrażarki należy myć letnią wodą z dodatkiem oczyszczonej sody (kwaśny węglan sodowy: 1 łyżeczka do herbaty na 1-2 litra wody).
Nie należy używać mydła lub środków czyszczących, mogących uszkodzić powierzchnię urządzenia. Po umyciu wnętrza, należy je starannie osuszyć miękką szmatką.



D089


D091

Dopasowanie blatu chłodziarko-zamrażarki do pozostałych mebli

Urządzenie dostarczane jest z blatem dopasowanym do drzwi. Zmiana położenia blatu wymaga wykonania następujących czynności:


należy wykręcić śruby (A), mocujące tylne wsporniki do blatu i - po ustaleniu nowego położenia - przykręcić je ponownie.



Dopasowanie urządzenia do istniejącego blatu kuchennego


Urządzenie może być umieszczone pod istniejącym blatem kuchennym w niżej podany sposób:

należy wykręcić śruby (A), mocujące tylne wsporniki (C), zdjąć blat z zaczepów (B) i wyjąć go. Zamocować urządzenie we wnęce.





Uwaga

Celem zapewnienia prawidlowej pracy urządzenia należy przewidzieć w blacie kuchennym otwór nie mniejszy niż 137 cm^2.



Poza tym należy zapewnić minimalną odleglość miedzy kondensatorem i ścianą zgodną z Rys.





1. Pojemnik szybkiego zamrażania.
2. Kalendarz z datami zamrożenia poszczególnych produktów.
3. Produkty zamrożone i mrożonki.
4. Termostat, wyłącznik temperatury otoczenia, lampa.
5. Masło
6. Potrawy gotowane, wędliny, artykuły codziennego spożycia. W celu lepszego wykorzystania miejsca przednie półki mogą zostać położone na tylne.
7. Jajka, konserwy.
8. Mięso, ryby.
9. Regulator przepływu powietrza.
10. Owoce i warzywa.
11. Butelki.

Uruchomienie urządzenia

Po oczyszczeniu urządzenia, należy podłączyć je do sieci zasilającej i wybrać temperaturę według niżej podanych wskazówek.

Regulacja temperatury

Do regulacji temperatury w chłodziarce i w zamrażarce służy jeden termostat, posiadający 6 pozycji roboczych oraz pozycję «O», oznaczającą STOP.

Pozycja 1 = najniższy stopień chłodzenia
Pozycja 6 = najwyższy stopień chłodzenia

Termostat należy ustawić w wybranej pozycji. Najodpowiedniejsza jest pozycja pośrednia.

Prawidłowy wybór temperatury jest uzależniony od następujących czynników:

- temperatura otoczenia,
- częstotliwość otwierania drzwi,
- ilość przechowywanej żywności,
- lokalizacja urządzenia.

Uwaga


Niewłaściwe odszranianie chłodziarki może być wynikiem wyboru zbyt niskiej temperatury, powodującej ciągłą pracę silnika, która uniemożliwia cykl odszraniania.

Przy ustawieniu termostatu w pozycji odpowiadającej niższej wartości cyfrowej, będzie można zauważyć, że silnik od czasu do czasu przestaje pracować, umożliwiając odszranianie.

Powrót do niższej temperatury wymaga ponownego przestawienia termostatu na wyższa wartość cyfrową, lecz od czasu do czasu powinno zostać umożliwione odszranianie automatyczne.

Uwaga


Właściwą pracę urządzenia w temperaturze otoczenia nie przekraczającej +16°C zapewnia opornik cieplny. Przełącznik tego opornika znajduje się obok termostatu.
W pozycji roboczej przełącznik ten jest opuszczony (lampa się pali).
Należy pamiętać o właściwej pozycji przełącznika, który przede wszystkim zimą powinien pozostawać włączony.
Dłuższe pozostawienie wyłącznika w tej pozycji nie powoduje żadnych uszkodzeń.



A Pokrętło termostatu.

B Wyłącznik opornika cieplnego.

Chłodziarka



Najniższa temperatura panuje w dolnej części chłodziarki, nad pomieszczeniem przeznaczonym na owoce i warzywa.

Optymalne wykorzystanie chłodziarki wymaga przestrzegania następujących zasad:

– należy upewnić się, czy chłodziarka została prawidłowo zainstalowana,


– nigdy nie należy wkładać do chłodziarki ciepłego jedzenia lub parujących napojów, które uprzednio muszą zostać ochłodzone,

– żywność powinna być przykryta (szczególnie jeśli wydziela silny zapach),

– produkty należy rozmieszczać tak, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza,

– nie należy zakrywać szczeliny pomiędzy przednią i tylną częścią półek.

Regulacja wilgoci



W pomieszczeniu przeznaczonym na owoce i warzywa może gromadzić się wilgoć, w zależności od rodzaju przechowywanych produktów. Do regulacji przepływu powietrza w tym pomieszczeniu służy specjalna kratka wentylacyjna.
Sałata i warzywa liściaste mogą zachować swoją świeżość w pomieszczeniu o wysokiej zawartości wilgoci, ale takie warzywa, jak np. buraki wymagają mniejszej wilgoci. Większe otwarcie kratki wentylacyjnej zapewnia uzyskanie bardziej suchego powietrza.

Zamrażarka

Uruchchomienie


Podczas uruchomienia nowego, lub dłużej nie używanego urządzenia termostat należy ustawić w pozycji pośredniej i odczekać ok. 4 godzin przed włożeniem produktów przeznaczonych do zamrożenia.

W wypadku konieczności szybkiego zamrożenia pewnej liczby świeżych produktów, należy opuścić przełącznik temperatury otoczenia i - przed włożeniem żywności do zamrażalnika - pozostawić go w tej pozycji przez 24 godziny, a następnie przestawić go po następnych 24 godzinach.

Jeżeli przełącznik już znajduje się w tej pozycji (por. «Uwaga» na stronie poprzedniej), nie są potrzebne inne regulacje.

Żywność przeznaczona do zamrożenia powinna zostać umieszczona w górnej szufladzie zamrażarki, a następnie przeniesiona do niższych szuflad, aby w ten sposób pozostawić wolne miejsce dla kolejnych operacji zamrażania.

Maksymalna zdolność zamrażania w ciągu 24 godzin wynosi 3 kg. Nie należy przekraczać tej ilości, wskazanej dla pojedynczych operacji zamrażania.



Zalecenia dotyczące zamrażania

– Podlegające zamrażaniu świeże produkty żywnościowe muszą być świeże i doskonałej jakości.

– Przed zamrożeniem należy podzielić żywność na małe porcje, co przyspiesza proces zamrażania, nie wymaga odmrażania zbyt dużej ilości danego produktu i daje lepsze rezultaty.

– Należy pamiętać, że -po rozmrożeniu- żywność nie może być ponownie zamrożona. Żywność o mniejszej zawartości tłuszczu przechowuje się lepiej i dłużej, niż żywność tłusta, a duża zawartość soli znacznie skraca okres przechowywania produktów.

– Produkty spożywcze należy zawijać w folię aluminiową lub polietylenową, uważając aby opakowanie było przylegające i dobrze zamknięte. Zaleca się zapisywanie na opakowaniu daty zamrożenia, co pozwoli na kontrolowanie okresu przechowywania zamrożonych produktów. Te same dane można zapisywać na karcie umieszczonej na drzwiach zamrażarki.

– Do zamrażarki nigdy nie należy wkładać gorących potraw, ani butelek lub puszek z napojami gazowanymi, gdyż mogą one eksplodować. Pojemniki z pokrywką nie powinny być pokryte szronem.

– Nie należy otwierać drzwi, ani umieszczać zupełnie świeżych produktów obok produktów zamrożonych, aby nie obniżać temperatury już zamrożonego produktu, gdyż może to wpłynąć negatywnie na jego jakość i skrócić okres przechowywania.

Przechowywanie mrożonek

Prawidłowe przechowywanie mrożonek wymaga przestrzegania niżej podanych zasad.
Opakowania mogą być umieszczane obok siebie, lub jedno na drugim.
Należy pamiętać, aby mrożonki kupować w ostatniej chwili i aby okres pomiędzy ich zakupem i umieszczeniem w zamrażarce był jak najkrótszy. Należy uważać też, aby opakowanie nie było uszkodzone.
Opakowanie wydęte, lub noszące ślady rozmrożenia może wskazywać, że dany produkt nie był przechowywany w prawidłowej temperaturze i że utracił swe początkowe zalety.
Żywność częściowo rozmrożona nie może być ponownie zamrożona i powinna zostać spożyta w ciągu najbliższych 24 godzin. Nigdy nie należy przechowywać produktów po upływie podanego terminu.
Nie należy zbyt często otwierać drzwi zamrażarki i zbyt długo pozostawiać je otwarte.

Uwaga


Nie należy spożywać lodów natychmiast po wyjęciu ich z zamrażarki. Zbyt niska temperatura może spowodować odmrożenia.

Zasada bezpieczeństwa

Jeżeli zamrażarka jest wypełniona, krótkie przerwy w dopływie prądu nie wywierają wpływu na przechowywane produkty. Nie należy otwierać drzwi zamrażarki podczas przerwy w dopływie prądu. Jeżeliby żywność zaczęła ulegać rozmrożeniu, jak najszybciej należy ją spożyć, a nie ponownie zamrażać.

Rozmrażanie

Żywność może być rozmrażana w różny sposób, w zależności od rodzaju pożywienia i wymiarów opakowań.
Mięso, ryby i owoce mogą zostać rozmrożone w chłodziarce, a małe porcje mięsa lub drobiu mogą być gotowane jeszcze w stanie zamrożonym.
Warzywa mogą zostać bezpośrednio włożone do gotującej się wody, a gotowe potrawy w aluminiowych opakowaniach umieszczone bezpośrednio w piekarniku.
Do rozmrażania wszelkiego rodzaju zamrożonych produktów i mrożonek szczególnie się nadaje kuchenka mikrofalowa, ale należy zwrócić uwagę na instrukcje, a szczególnie zalecenia dotyczące umieszczania w niej opakowawań aluminiowych.




Przygotowanie kostek lodu

W skład wyposażenia chłodziarko-zamrażarki wchodzi pojemnik do przygotowania kostek lodu.
Pojemnik ten należy wypełnić wodą do 3/4 pojemności i umieścić w zamrażarce.
Kostki lodu mogą zostać wyjęte z pojemnika przez jego zwykłe skręcenie.
Nie należy wyjmować kostek z pojemnika przy pomocy przedmiotów metalowych.


Odmrażanie chłodziarki

Szron usuwany jest automatycznie ze skraplacza chłodziarki podczas każdego cyklu wyłączania się silnika w trakcie pracy urządzenia.
Powstała w wyniku tego woda spływa do specjalnego pojemnika, znajdującego się z tyłu urządzenia, z którego następnie wyparowuje.



Uwaga

Aby zapobiec zbieraniu się w chłodziarce wody, powstającej w wyniku odszraniania, przy pomocy specjalnej przetyczki należy okresowo czyścić otwór odpływowy wody, znajdujący się środkowej części rynienki (za pojemnikiem przeznaczonym na owoce i warzywa).




Rozmrażanie zamrażarki

Gdy grubość warstwy szronu osiągnie 4 mm, należy usunąć go przy pomocy łopatki, wchodzącej w skład wyposażenia urządzenia. Wykonanie tej operacji nie wymaga wyłączenia urządzenia z sieci, ani wyjęcia przechowywanych produktów.

Nigdy nie należy usuwać szronu przy pomocy metalowych narzędzi.

Kompletne odmrożenie zamrażarki (wykonywane raz lub dwa razy w roku) wymaga niżej podanej kolejności postępowania.



– Wyłączyć urządzenie z sieci, lub termostat ustawić w pozycji «O» (STOP).
– Należy wyjąć wszystkie przechowywane produkty, obwinąć w kilka gazet i umieścić w zimnym miejscu.
– Pozostawić otwarte drzwi i zgodnie ze schematem umieścić plastikową łopatkę pod rynienką opływową na środku dolnej krawędzi urządzenia, a pod spodem ustawić naczynie do zbierania spływającej wody.
– Wyczyścić i dokładnie osuszyć zamrażarkę.
– Łopatkę schować do jednej z szuflad.
– Ponownie podłączyć urządzenie do sieci, lub ustawić termostat w pozycji roboczej.

KONSERWACJA

PL

Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy wyłączyć urządzenie z sieci zasilającej.

Czyszczenie wewnętrznych części urządzenia

Komorę i akcesoria chłodziarki należy myć ciepłą wodą z dodatkiem oczyszczonej sody (kwaśny węglan sodowy: 1 łyżka stołowa na 4 litry wody), a następnie starannie opłukać i osuszyć.

Szuflady zamrażarki można łatwo wyjąć i wyczyścić. Należy je kompletnie wyciągnąć i podnieść, uwalniając z zaczepów.

Ponowne umieszczenie szuflad polega na ich podniesieniu, wprowadzeniu do zaczepów i wsunięciu do wewnątrz.

Czyszczenie obudowy urządzenia

Obudowę urządzenia należy myć ciepłą wodą z mydłem. Nie należy używać ostrych środków czyszczących.

Czyszczenie okresowe


Przy pomocy szczotki lub odkurzacza należy okresowo odkurzać kondensator i sprężarkę. Zapewnia to prawidłową pracę urządzenia i oszczędne zużycie energii elektrycznej.

Przerwy w użytkowaniu

Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy okres czasu, należy wyłączyć je z sieci zasilającej, opróżnić, wyczyścić i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.

Wymiana żarówki

Wymianę wewnętrznej lampy chłodziarki wykonuję się przez łatwo dostępny otwór w osłonie lampy.
Należy zakładać żarówki o tej samej mocy.



NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE URZĄDZENIA

Przed zwróceniem się do Placówki Serwisowej zaleca się sprawdzenie niżej podanych nieprawidłowości:

Urządzenie nie pracuje

Należy sprawdzić, czy jest podłączone do sieci zasilającej, czy obwód zasilania elektrycznego jest pod napięciem (np. przez zapalenie światła) oraz czy pokrętło termostatu znajduje się we właściwej pozycji.

Wibracje lub zbytnia hałaśliwość

Płyn chłodzący czasem powoduje lekki odgłos bulgotania, co jest zjawiskiem dość normalnym w tego typu urządzeniach.

Ślady wody na dnie chłodziarki

Należy sprawdzić, czy otwór odpływowy wody jest drożny.

Lampa nie zapala się

Należy sprawdzić, czy żarówka jest prawidłowo przykręcona, lub wymienić ją, jeżeli okaże się przepalona.

Chłodziarka nie odszrania się

Należy sprawdzić, czy termostat nie wskazuje zbyt wysokiej wartości.

Jeżeli - po przeprowadzeniu powyższych kontroli - urządzenie w dalszym ciągu nie pracuje prawidłowo, należy zwrócić się do najbliższej autoryzowanej Placówki Serwisowej.
Przy zgłoszeniu należy podać model i numer seryjny urządzenia, znajdujący się na tabliczce znamionowej, umieszczonej w chłodziarce (z lewej strony szuflady przeznaczonej na warzywa), lub w karcie gwarancyjnej.