SAMSUNG

SGH-C300 Instrukcja obsługi


- W zależności od usługodawcy, kraju lub zainstalowanego oprogramowania niektóre opisy w tym przewodniku mogą nie odpowiadać dokładnie posiadanemu telefonowi.
- W zależności od kraju telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-12875A
Polish. 12/2006. Rev 1.0

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.




2. Włóż baterię i ponownie załóż pokrywę.




Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną.




2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę.



Uwagi: Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Wygląd telefonu i funkcje klawiszy



Klawisz dostępu do sieci WAP/ Klawisz potwierdzenia
W trybie czuwania: uruchamia przeglądarkę WAP.
Wybiera podświetloną opcję lub potwierdza opcję wybraną w menu.

Klawisze programowe
Wykonanie funkcji wskazanej przez tekst wyświetlony nad klawiszem.

Klawisz połączenia
Nawiązuje lub odbiera połączenie. W trybie czuwania: wyświetlanie listy ostatnich połączeń.

Klawisz serwera poczty głosowej
▶ *Serwer poczty głosowej*

Klawisze alfanumeryczne

Czterokierunkowe klawisze nawigacyjne
W trybie menu: przewijanie opcji menu.
W trybie czuwania: bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu.

Klawisz włączania/ wyłączania/zakończenia
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu. Umożliwia także kończenie połączenia.

Klawisz anulowania/usuwania
Usuwanie znaków z wyświetlacza. Wraca do poprzedniego poziomu menu. Wysyła wiadomość alarmową po czterokrotnym naciśnięciu przy zamkniętym telefonie.
▶ *Tryb alarmowy*

Klawisz trybu cichej pracy
▶ *Tryb cichej pracy*

Tryb cichej pracy
Naciśnij i przytrzymaj # w trybie czuwania, aby wyłączyć wszystkie dźwięki w telefonie. Aby włączyć dźwięk, naciśnij ponownie i przytrzymaj ten klawisz.

Serwer poczty głosowej
Naciśnij i przytrzymaj 1 w trybie czuwania, aby uzyskać dostęp do serwera poczty głosowej.

Tryb alarmowy
Przy zamkniętym telefonie naciśnij czterokrotnie klawisz C, aby wysłać wiadomość alarmową do określonych numerów. Po wysłaniu komunikatu alarmowego telefon przejdzie w tryb alarmowy i będzie przyjmować połączenia tylko od odbiorców wiadomości alarmowych do momentu anulowania trybu alarmowego. W przypadku otrzymania połączenia od jednego z odbiorców wiadomości alarmowych telefon zawibruje, a następnie przyjmie połączenie, co umożliwi osobie dzwoniącej zorientowanie się w sytuacji.

Wyświetlacz

Telefon działa w trybie czuwania, gdy nie jest nawiązane połączenie lub nie jest używane menu. Aby wybrać numer telefonu, telefon musi działać w trybie czuwania.



W górnej części ekranu są wyświetlane następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Moc odbieranego sygnału
	Nawiązano połączenie
	Poza zasięgiem sieci operatora; nie można wykonywać ani odbierać połączeń, z wyjątkiem połączeń alarmowych
G	Sieć GPRS
R	Sieć z roamingiem
	Dzwonek ustawiony na wibracje
	Tryb cichy
	Włączona funkcja przekazywania połączeń
	Funkcja wiadomości alarmowych jest włączona
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Alarm ustawiony
	Poziom naładowania baterii

Włączanie i wyłączanie telefonu

1. Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż jedną sekundę, aby włączyć telefon.
2. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj dłużej niż dwie sekundy.

Zmiana języka wyświetlacza

1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz opcję **Ustawienia** → **Język**.
3. Wybierz język.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu i naciśnij .
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz .

Odbieranie połączenia

1. Po zadzwonieniu telefonu naciśnij klawisz programowy **Odbierz** lub , aby przyjąć połączenie.

   Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz programowy **Odrzuć** lub .
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz .

Regulacja głośności

1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz opcję **Dźwięki** → **Głośność dzwonka**.
3. Naciśnij **W górę** lub **W dół**, aby dostosować poziom głośności.
4. Naciśnij **OK**.

Zmiana dzwonka połączeń


1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz opcję **Dźwięki** → **Dzwonek**.
3. Wybierz dzwonek.

Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie czuwania naciśnij .
2. Naciskaj **W górę** lub **W dół**, aby zaznaczyć numer.
3. Naciśnij , aby wybrać numer.

Korzystanie z menu

W trybie czuwania naciśnij **Menu**, aby otworzyć menu główne.



1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz opcję **Ustawienia** → **Skróty klawiszowe**.
3. Wybierz klawisz.
4. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Aby wybrać lub zmodyfikować menu lub funkcję:

1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Naciskaj klawisze nawigacyjne w celu wybrania menu, a następnie naciśnij **Wybierz** lub .
3. Jeśli menu zawiera jakiekolwiek podmenu, znajdź odpowiednie menu, naciskając klawisze nawigacyjne. Naciśnij **Wybierz** lub , aby otworzyć podmenu.

   Jeśli wybrane menu zawiera dodatkowe podmenu, powtórz ten krok.
4. Naciskaj klawisze nawigacyjne w celu znalezienia odpowiedniego ustawienia.
5. Naciśnij **Wybierz** lub , aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Numery skrótów klawiszowych

Korzystając z numerów skrótów klawiszowych, można szybko uzyskać dostęp do wybranego menu. Numer skrótu klawiszowego jest wyświetlany w trybie menu przed nazwą menu.

Mapa menu

1. SIM AT*

2. Spis połączeń
2.1 Nieodebrane
2.2 Odebrane
2.3 Wykonane
2.4 Usuń wszystkie
2.5 Czas połączeń
2.6 Koszt połączeń*

3. Usługi sieci
3.1 Przekazywanie poł.
3.2 Blokowanie poł.
3.3 Poł. oczekujące
3.4 Wybór sieci
3.5 Identyfikacja
3.6 Zamknięta grupa użytkowników

4. Dźwięki
4.1 Dzwonek
4.2 Głośność dzwonka
4.3 Typ dzwonka
4.4 Klawisze
4.5 Głośność klawiszy
4.6 Wiadomości
4.7 Powiadom. podczas rozmowy
4.8 Klapka
4.9 Wł./Wył. telefonu
4.0 Dodatkowe

5. Wiadomości
5.1 SMS
5.2 MMS
5.3 WAP Push
5.4 Wiad. alarmowe

6. Rozrywka
6.1 WAP
6.2 Gry
6.3 Dźwięki
6.4 Obrazy
6.5 Usuń wszystkie
6.6 Stan pamięci

7. Organizer
7.1 Alarm
7.2 Kalendarz
7.3 Godzina i data
7.4 Kalkulator
7.5 Lista zadań
7.6 Notatki głosowe
7.7 Przelicznik

8. Książka tel.
8.1 Szukaj
8.2 Nowa pozycja
8.3 Wyszukaj grupę
8.4 Edytuj grupę
8.5 Szybkie wybieranie
8.6 Usuń wszystkie
8.7 Stan pamięci
8.8 SDN*

9. Ustawienia
9.1 Wyświetlacz
9.2 Powitanie
9.3 Ustawienia klapki
9.4 Numery własne
9.5 Język
9.6 Bezpieczeństwo
9.7 Dodatkowe
9.8 Skróty klawiszowe
9.9 Ustawienia fabryczne

* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie z zależności od operatora lub karty SIM.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

W polu wprowadzania tekstu naciskaj prawy klawisz programowy do momentu wyświetlenia wskaźnika odpowiedniego trybu wprowadzania:

- T9 : tryb T9
- A : tryb ABC
- 1 : tryb numeryczny
- Brak: tryb symboli

Tryb T9

1. Aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu, naciśnij **2** do **9**. Klawisz odpowiadający danej literze naciskaj tylko raz.

   Przykład: Aby wprowadzić słowo "Deska" w trybie T9, naciśnij kolejno **3**, **3**, **7**, **5** i **2**.

   W trybie T9 jest wyświetlana podpowiedź zakończenia wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.
2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.
3. Jeśli wyświetli się prawidłowy wyraz, przejdź do punktu 4. W przeciwnym razie naciśnij **0**, aby wyświetlić wyrazy alternatywne dla naciśniętych klawiszy.

   Na przykład słowa *ze* i *we* wymagają naciśnięcia klawiszy **9** i **3**.
4. Aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz, naciśnij klawisz **#**.

Tryb ABC

Litery wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze:

– raz w celu uzyskania pierwszego znaku

– dwa razy w celu uzyskania drugiego znaku

– itd.

Na przykład naciśnij **2** trzy razy w celu wprowadzenia litery "C", a **5** dwa razy w celu wprowadzenia litery "K".

Tryb numeryczny

Aby wprowadzić cyfry, naciskaj odpowiadające im klawisze.

Tryb symboli

Naciśnij klawisze numerów odpowiadające wybranemu symbolowi i naciśnij klawisz programowy **OK**. Można nacisnąć **W górę** lub **W dół**, aby wyświetlić dodatkowe symbole.

Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu

- Aby przesuwać kursor, naciskaj klawisze nawigacyjne.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj **C**. Aby usunąć zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz **C**.
- Aby wstawić spację między znakami, naciśnij **#**.
- Aby zmienić wielkość liter w trybie T9 lub ABC, naciśnij *.
- Aby wprowadzić znaki interpunkcyjne w trybie T9 lub ABC, naciskaj **1**.

Wysyłanie wiadomości SMS

1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz **Wiadomości** → **SMS** → **Utwórz**.
3. Wpisz treść wiadomości.*
4. Naciśnij **Opcje** i dodaj elementy przy użyciu następujących opcji:
   - **Dodaj obiekty**: dodawanie dźwięków, obrazów lub obrazów animowanych.
   - **Dodaj szablony**: dodawanie szablonów tekstowych.
   - **Dodaj emotikony**: dodawanie emotikona.
   - **Dodaj kontakty**: dodawanie kontaktów książki telefonicznej.
   - **Dodaj zakładki**: dodawanie elementów zakładek.
5. Naciśnij klawisz **Opcje** i wybierz polecenie **Tylko wyślij**, **Zapisz i wyślij** lub **Tylko zapisz**.
6. Jeśli wybrano opcję **Zapisz i wyślij** lub **Tylko zapisz**, należy wybrać lokalizację pamięci.
7. Wprowadź numery docelowe.
8. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz programowy **Opcje** i wybierz **Wyślij**.

* Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

Skrócony opis funkcji

Niniejsza część zawiera krótki opis funkcji telefonu.

Funkcja	Opis	Wybieranie
Korzystanie z usług karty SIM	Korzystanie z różnych usług dodatkowych oferowanych przez operatora sieci.	Menu > SIM AT
Wyświetlenie ostatnich połączeń	Wyświetlenie ostatnich połączeń wybranych, odebranych i nieodebranych.	Menu > Spis połączeń > Nieodebrane, Odebrane, Wykonane
Usunięcie ostatnich połączeń	Usunięcie protokołów połączeń dla poszczególnych typów połączeń lub dla wszystkich połączeń.	Menu > Spis połączeń > Usuń wszystkie
Wyświetlanie czasu połączenia	Wyświetlanie czasu trwania ostatnio nawiązanych i odebranych połączeń. Także zerowanie licznika czasu.	Menu > Spis połączeń > Czas połączeń
Wyświetlanie kosztu połączenia	Wyświetlanie kosztów połączeń.	Menu > Spis połączeń > Koszt połączeń
Usługi sieci	Dostęp do usług sieciowych oferowanych przez operatora sieci.	Menu > Usługi sieci
Wybór dzwonka i głośności	Wybór dzwonka nadchodzących połączeń lub poziomu głośności.	Menu > Dźwięki > Dzwonek lub Głośność dzwonka
Typ dzwonka	Wybieranie rodzaju sygnału dla połączenia.	Menu > Dźwięki > Typ dzwonka
Wybór dźwięku klawiszy	Wybór dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu klawisza.	Menu > Dźwięki > Klawisze
Wybór głośności dźwięku klawiszy	Dostosowanie głośności klawiszy.	Menu> Dźwięki > Głośność klawiszy
Wybór dźwięku wiadomości	Wybór dźwięku powiadomienia o nadchodzących wiadomościach SMS, MMS i sieciowych oraz ustawienie częstotliwości powiadomienia o nowej wiadomości.	Menu > Dźwięki > Wiadomości
Powiadom. podczas rozmowy	Generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego po nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu w trakcie połączenia.	Menu > Dźwięki > Powiadom. podczas rozmowy
Dźwięk klapki	Wybór dźwięku emitowanego przez telefon przy otwieraniu lub zamykaniu klapki.	Menu > Dźwięki > Klapka
Dźwięk Wł./wył. telefonu	Wybór melodii odtwarzanej podczas włączania i wyłączania telefonu.	Menu > Dźwięki > Wł./Wył. telefonu
Dodatkowe	Konfigurowanie dodatkowych dźwięków telefonu.	Menu > Dźwięki > Dodatkowe
Czytanie wiadomości SMS lub MMS	Odczytywanie wiadomości otrzymanych, wysłanych i zapisanych.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Skrz. odbiorcza, Skrz. nadawcza, lub Kopie robocze
Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS	Tworzenie i wysyłanie wiadomości do innych telefonów komórkowych.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Utwórz
Szablony wiadomości	Szablony ustawione fabrycznie lub często wykorzystywane wiadomości bądź emotikony.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Moje szablony lub Emotikony
Opcje obsługi wiadomości**	Konfigurowanie opcji korzystania z usług wiadomości.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Ustawienia
Usuwanie wiadomości	Usuwanie wiadomości w poszczególnych polach wiadomości lub wszystkich wiadomości naraz.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Usuń wszystkie
Stan pamięci wiadomości	Wyszukiwanie wiadomości w informacjach pamięci.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Stan pamięci
Poczta głosowa	Dostęp do serwera poczty głosowej i odsłuchiwanie wiadomości sieciowych.	Menu > Wiadomości > SMS > Poczta głosowa
Wiadomość sieciowa	Zmiana ustawień usług i dostęp do wiadomości sieciowych.	Menu > Wiadomości > SMS > Wiad. sieciowe
Profile MMS	Wybór lub konfiguracja profilu używanego przez wiadomości MMS.	Menu > Wiadomości > MMS > Profile MMS
WAP Push	Zmiana ustawień usług i dostęp do wiadomości sieciowych oraz ich usuwanie.	Menu > Wiadomości > WAP Push
Wiadomości alarmowe	Włączenie funkcji wiadomości alarmowych. Wprowadzenie adresatów i ustawienie trybu powtarzania.	Menu > Wiadomości > Wiad. alarmowe
Przeglądarka WAP	Uruchomienie i konfiguracja przeglądarki WAP.	Menu > Rozrywka > WAP

** Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Funkcja	Opis	Wybieranie
Dostęp do plików multimedialnych	Dostęp do gier, dźwięków, obrazów w pamięci telefonu.	Menu > Rozrywka > Gry, Dźwięki, Obrazy
Usuń wszystkie pliki multimedialne	Usuwanie gier, dźwięków, obrazów w poszczególnych polach multimediów lub wszystkich plików multimedialnych naraz.	Menu > Rozrywka > Usuń wszystkie
Stan pamięci Rozrywki	Sprawdzenie ilości pamięci wykorzystywanej przez gry, dźwięki i obrazy.	Menu > Rozrywka > Stan pamięci
Alarm	Konfigurowanie uruchamiania alarmu o określonych godzinach.	Menu > Organizer > Alarm
Kalendarz	Umożliwia kontrolowanie planów codziennych i miesięcznych.	Menu > Organizer > Kalendarz
Godzina i data	Ręczne ustawianie bieżącej godziny i daty.	Menu > Organizer > Godzina i data
Automatyczna aktualizacja czasu	Ustawienie telefonu na automatyczną aktualizację godziny podczas zagranicznych podróży. Podczas podróżowania z jednej strefy czasowej do drugiej w ramach jednego kraju czas może nie być aktualizowany.	Menu > Organizer > Godzina i data > Automatyczna aktualizacja
Kalkulator	Wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych.	Menu > Organizer > Kalkulator
Lista zadań	Tworzenie listy zadań i przypisywanie terminu wykonania dla każdego zadania.	Menu > Organizer > Lista zadań
Notatki głosowe	Nagrywanie i odsłuchiwanie notatek głosowych.	Menu > Organizer > Notatki głosowe
Przelicznik	Przeliczanie walut.	Menu > Organizer > Przelicznik
Wyszukiwanie kontaktu	Wyszukiwanie kontaktów w książce telefonicznej.	Menu > Książka tel. > Szukaj
Dodaj nowy kontakt	Dodawanie nowego kontaktu do książki telefonicznej.	Menu > Książka tel. > Nowa pozycja
Przeszukiwanie grup	Wyszukiwanie kontaktów książki telefonicznej w grupach dzwoniących.	Menu > Książka tel. > Wyszukaj grupę
Zmiana właściwości grup abonentów	Wybieranie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących oraz wiadomości od członków grup. Służy również do zmiany nazwy grupy.	Menu > Książka tel. > Edytuj grupę
Szybkie wybieranie numeru	Przypisanie numerów szybkiego wybierania (klawisze 2–9) dla ośmiu najczęściej wybieranych numerów telefonów.	Menu > Książka tel. > Szybkie wybieranie
Usuń kontakty książki telefonicznej	Usuwanie wszystkich kontaktów książki telefonicznej zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie SIM, lub w obu z nich.	Menu > Książka tel. > Usuń wszystkie
Stan pamięci książki telefonicznej	Wyświetlanie całkowitej liczby kontaktów w książce telefonicznej zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie SIM.	Menu > Książka tel. > Stan pamięci
SDN (Service Dialling Numbers)	Dostęp do listy numerów usług przypisanych przez operatora sieci. (Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM).	Menu > Książka tel. > SDN
Wyświetlacz	Zmiana ustawień wyświetlania i podświetlania.	Menu > Ustawienia > Wyświetlacz
Powitanie	Wprowadzanie tekstu komunikatu powitania wyświetlanego po włączeniu telefonu.	Menu > Ustawienia > Powitanie
Ustawienia klapki	W tym menu można określić sposób reakcji telefonu na otwarcie go w celu odebrania połączenia lub na zamknięcie podczas korzystania z funkcji.	Menu > Ustawienia > Ustawienia klapki
Sprawdzanie własnych numerów telefonów	Sprawdzanie własnych numerów telefonów i przypisywanie im nazw.	Menu > Ustawienia > Numery własne
Język wyświetlacza	Wybieranie języka używanego do wyświetlania tekstu.	Menu > Ustawienia > Język
Bezpieczeństwo	Ochrona telefonu przed nieautoryzowanym użyciem.	Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo
Mobile Tracker	Śledzenie telefonu w przypadku jego zgubienia lub kradzieży. Jeżeli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do rodziny lub znajomych.	Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Mobile Tracker
Dodatkowe	Ustawienie funkcji automatycznego ponawiania lub metody odbierania połączeń.	Menu > Ustawienia > Dodatkowe
Skróty menu	Konfigurowanie skrótów dla klawiszy nawigacyjnych w celu bezpośredniego dostępu do najczęściej używanych menu.	Menu > Ustawienia > Skróty klawiszowe
Przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu	Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych telefonu.	Menu > Ustawienia > Ustawienia fabryczne

Bezpieczne użytkowanie telefonu

Przed przystąpieniem do korzystania z telefonu należy zapoznać się z poniższymi podstawowymi wskazówkami. Niestosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszystkich innych obowiązujących przepisów.s

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, w których jego używanie jest zabronione.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy dopilnować, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Numery alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij . Nie kończ połączenia, dopóki nie uzyskasz pozwolenia.

Korzystanie z telefonu przez dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy korzystać wyłącznie z baterii i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung (słuchawki, kable łączące z komputerem). Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne.

UWAGA — Wymiana baterii na nieprawidłowy typ grozi eksplozją. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami.

Przy wysokich poziomach głośności dłuższe korzystanie ze słuchawek może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Korzystanie z autoryzowanego serwisu

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Informacje dotyczące współczynnika SAR

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany tak, aby nie były przekraczane limity bezpieczeństwa dotyczące oddziaływania energii fal radiowych (RF) określone przez Radę Europejską. Ograniczenia te stanowią część szeregu zaleceń i określają dozwolone limity energii fal radiowych dla użytkowników. Te wytyczne są oparte na standardach bezpieczeństwa opracowanych i opublikowanych przez niezależne instytucje naukowe w wyniku badań.

Standardy te zawierają odpowiednie marginesy bezpieczeństwa dla wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W standardzie oddziaływania fal radiowych dla telefonów bezprzewodowych wykorzystano jednostkę miary znaną jako współczynnik SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR ustanowiony przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2.0 W/kg. Najwyższa wartość współczynnika SAR zmierzona dla tego modelu telefonu wyniosła 0.476 W/kg.

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Opis modelu: Przenośny telefon komórkowy (GSM 900/1800)

Nazwa modelu: SGH-C300

Wyprodukowano w: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Sieć : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/WE.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Miejsce i data wydania:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.10.24

Yong-Sang Park / St. menedżer

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.